



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА **M47 RGB**

Поздравляем вас с покупкой клавиатуры TM REAL-EL!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните ее на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2018. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Клавиатура – 1 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ

- Металлическая основа
- RGB подсветки с дополнительными настройками
- Быстрый доступ к мультимедиа
- Надежные механические переключатели
- NKRO настройки

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
- Свободный разъем USB.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК БЫСТРОГО ДОСТУПА

Fn + F1 	Открыть «Мой компьютер»	Fn + F7 	Відтворення/Пауза
Fn + F2 	Открыть панель поиска Internet	Fn + F8 	Выключить медиа-плеер
Fn + F3 	Выкл./включить калькулятор	Fn + F9 	Выключить звук
Fn + F4 	Запустить медиа-плеер	Fn + F10 	Уменьшить уровень громкости
Fn + F5 	Перейти на предыдущий трек	Fn + F11 	Увеличить уровень громкости
Fn + F6 	Перейти на следующий трек	Fn + F12 	Заблокировать все клавиши

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

- FN + W – WSAD Меняются местами ↑ ↓ ← →;
- FN + WIN – Блокировка кнопки WIN;
- FN + ↑+ / FN + ↓- – Регулирование уровня яркости подсветки;
- FN + ←+ / FN + →- – Регулирование уровня скорости подсветки.
- FN + PS – Изменение цвета подсветки.

Доступные цвета подсветки: красный / зеленый / синий / желтый / фиолетовый / голубой / белый.

• FN + INS ✨ – Изменение режимов подсветки (поддерживает 12 видов световых эффектов):

1. Режим «Дыхание»
2. Режим «Неон»
3. Режим «Трансформации»
4. Режим «Змейка»
5. Режим «Пульсация»
6. Режим «Пульсация с возвращением»
7. Режим «Пульсация по линии»
8. Режим «Полная подсветка»
9. Режим «Изменение цвета нажатого символа»
10. Режим «Подсветка нажатого символа»
11. Режим «Выключение подсветки нажатого символа»

Подсвечивается отдельно нажатый символ, после 2 сек задержки подсветка выключается.

12. Режим «Комбинация включения и отключения подсветки»

Выключается подсвечивание отдельно нажатого символа, после 2 сек задержки подсветка включается.

• FN + ← / → – Уровень скорости подсветки.

• FN + ↑ / ↓ – Уровень яркости подсветки.

Всего 5 уровней скорости и яркости.

КНОПКИ ДЛЯ ИГРОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

Игровые режимы (FN + кнопки 1-8):

- предустановленные – 1 (FPS)/2 (CF)/3 (COD)/4 (RTS)/5 (LOL)/6 (CR)/7 (NBA)/8 (LOLs)*;
- индивидуальные настройки подсветки – FN + 9 или 0.

Настройка индивидуальных режимов:

• FN + 9 (CS) или FN + 0 (CS) – для выбора нужного значения для записи);

• FN + NM – ввод нужных клавиш с подсветкой;

• FN + END – сохранение режима;

• FN + INS (вкл./выкл.) – изменение световых эффектов;

• FN + W – WSAD меняются местами ↑ ↓ ← →;

• FN + WIN – блокировка кнопки WIN;

• FN + PS - активация режима 6KRO. (Одновременное зажатие до 6-ти клавиш);

Повторное нажатие - NKRO (Одновременное зажатие неограниченного количества клавиш).

*FPS – First-Person Shooter, CF – Cross Fire, COD – Call Of Duty, RTS – Real-Time Strategy, LOL – League Of Legends, CR car rose, NBA – National Basketball Association, LOL simple – League Of Legends Simple.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключите клавиатуру к свободному USB-разъему ПК, ПК автоматически распознает ее.
- Для активации функции Winlock следует одновременно нажать клавиши Fn и . Повторное нажатие этих клавиш выключает функцию Winlock.
- Для того, чтобы включить подсветку, необходимо нажать клавиш Fn + INS . Уровень подсветки можно увеличить или уменьшить одновременным нажатием клавиш Fn и соответственно + / - на клавиатуре. Нажатие клавиш Fn + INS  выключает подсветку.
- Для включения Мультимедиа, приложений Windows и Интернета необходимо нажать клавишу Fn + одну из клавиш быстрого доступа (см. описание выше).

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Клавиатура не работает.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсоедините клавиатуру от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините клавиатуру с ПК еще раз. 2. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значения
Тип	игровая / механическая
Количество клавиш	104
Дополнительные клавиши	12 Fn
Контакты клавиш механические свечи	Jiate (Blue Switch)
Раскладка клавиатуры	Рус/Укр/Eng
Совместимость с ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Интерфейс	USB
Технология связи	дротова
Длина кабеля, м	1,8
Наработка на отказ	свыше 60 млн. нажатий
Размеры, мм	440 × 32 × 135
Вес, г	950

Примечания:

- **Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.**
- **Продукция TM REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.**



Модель: M28 TKL RGB

Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская обл., г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.real-el.ua

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/имеет заключение ДСЕС. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом месте.

Производитель: «Енел Групп ОУ», Катусепая тн 6, Ласнамяе линнаоса, Таллинн, Харью мааконд, 11412, Эстония. Сделано в Китае.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**