



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



**МУЛЬТИМЕДІЙНА КЛАВІАТУРА
З ПІДСВІЧУВАННЯМ**

**COMFORT 7000
BACKLIT**

Вітаємо вас з придбанням клавіатури TM REAL-EL!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на весь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2016. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься в ній, захищена авторським правом.
Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їхніх законних власників.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Клавіатура – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТИ

- Багатокольорове підсвічування клавіш
- Комфортний м'який хід клавіш
- Підходить для використання в іграх
- 19 клавіш, що не конфліктують між собою
- Функція Winlock зі спеціальним світловим індикатором

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- OC Windows XP/Vista/7/8/10.
- Вільний порт USB.

ОПИС ФУНКЦІЙ КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ

- | | | |
|---------|----|----------------------------|
| Fn + F1 | ▶ | Запустити медіа-програвач |
| Fn + F2 | ◀- | Зменшити рівень гучності |
| Fn + F3 | ◀+ | Збільшити рівень гучності |
| Fn + F4 | ◀x | Вимкнути звук |
| Fn + F5 | ■ | Зупинити відтворення |
| Fn + F6 | ◀◀ | Перейти на попередній трек |

- | | | |
|----------|----|----------------------------|
| Fn + F7 | ▶ | Відтворення/Пауза |
| Fn + F8 | ▶▶ | Перейти на попередній трек |
| Fn + F9 | ✉ | Запустити поштову програму |
| Fn + F10 | 🏡 | Відкрити інтернет-сторінку |
| Fn + F11 | 🔒 | Блокувати усі клавіші |
| Fn + F12 | ⌨ | Увімк. / вимк. калькулятор |

Мультимедійна клавіатура Comfort 7000 Backlit

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Під'єднайте клавіатуру до вільного USB-порту ПК, ПК автоматично розпізнає її.
- Для активації функції Winlock слід одночасно натиснути клавіші Fn та . Повторне на-тиснення цих клавіш вимикає функцію Winlock.
- Для того, щоб увімкнути підсвічування, необхідно натиснути клавішу  On/Off. Рівень під-свічування можна збільшити чи зменшити одночасним натисненням клавіш Fn і відповідно Page Up  / Page Up  – на клавіатурі. Натиснення клавіші  On/Off вимикає підсвічування.
- Для вмикання Мультимедія, додатків Windows та Інтернету слід натиснути клавішу Fn + одну з клавіш швидкого доступу (див. опис вище).

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Вирішення
Клавіатура не працює.	<p>1. Від'єднайте клавіатуру від ПК і перевірте контакти роз'ємів на предмет можливого пошкодження. Якщо жодних зовнішніх ушкоджень не виявлено та контакти справні, під'єднайте клавіатуру до ПК знову.</p> <p>2. Рекомендуємо звернутися до найближчого сервіс-центру.</p>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці вимірювання	Значення
Кількість клавіш клавіатури	104
Кількість кнопок швидкого доступу	12 Fn
Розкладка клавіатури	Укр/Рос/Eng
Сумісність з ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Інтерфейс	USB
Напрацювання на відмову	понад 10 000 000 натискань
Розміри клавіатури (Ш × В × Г), мм	442 × 40 × 138
Вага, г	550

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність та технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Модель: Comfort 7000 Backlit

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті www.real-el.com

Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечною за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці.

Виробник: «Енер Груп ОУ», Катусепапі tn 6, Ласнам'яе ліннаоса, Таллін, Хар'ю мааконд, 11412, Естонія. Виготовлено в Китаї.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.