



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



**МУЛЬТИМЕДІЙНА
АКУСТИЧНА СИСТЕМА 2.0
S-420**

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2022. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищена авторським правом.
Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ	1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС	2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ	3
6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося якебудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкодження. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність, наявність гарантійного талону та чеку про оплату. Переконайтесь, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні. Пам'ятайте, що при втраті гарантійного талона або неспівпаданні номерів ви втрачаете право на гарантійний ремонт.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Мультимедійна акустична система 2.0 — 1 шт.

Інструкція користувача — 1 шт.

Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте пристрій і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua
- Оберігайте пристрій від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберігайте пристрій від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберігайте пристрій від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню пристрою. Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо пристрій не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.


Особливості АС

- Безпровідна передача сигналу по Bluetooth
- Роз'єми для підключення навушників і мікрофона
- Управління тембром
- Матеріал корпусу — дерево (MDF)

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Панель управління

- ① Роз'єм для підключення навушників.
- ② Роз'єм для підключення мікрофона.
- ③ TREBLE: Регулятор рівня високих частот.
- ④ BASS: Регулятор рівня низьких частот.
- ⑤ POWER ON/OFF: вимикач живлення АС.
- ⑥ VOLUME: Регулятор рівня гучності; Кнопка перемикання AUX/BT режимів



5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ


Розташування АС

- Розташуйте колонки відносно слухача симетрично на відстані не менше одного метра.

Підключення АС

Акустичну систему можна підключити до будь-яких джерел аудіосигналу: ПК, ноутбуків, планшетного ПК, мобільних телефонів, MP3-плеєрів тощо (дивіться схему на малюнку).

- Підключіть колонки між собою.
- Підключіть необхідний сигнальний кабель до джерела звуку.
- Відрегулюйте рівень гучності на мінімум.
- Підключіть кабель живлення до мережі та увімкніть акустику.



Режим Bluetooth

- Виберіть режим Bluetooth за допомогою кнопки ⑥ а передній панелі. Через 2-3 секунди АС перейде у режим пошуку.
 - На джерелі сигналу (телефон, ноутбук, смартфон тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристройів Bluetooth. На екрані відобразиться найменування «REAL-EL S-420», з яким потрібно встановити з'єднання*.
 - Якщо підключення вдале, індикатор має постійне світіння.
 - Якщо підключення не відбулося, індикатор має переривчасте світіння.
- У цьому випадку слід ще раз перевести систему в режим пошуку (вимкнути і знову ввімкнути режим Bluetooth)**.

* Для з'єднання через Bluetooth з деякими моделями пристройів, можливо, треба буде ввести код «0000».

** Якщо виріб вже прописано у списку пристройів джерела звуку, то повторна активація режиму пошуку не обов'язкова. Виберіть лише ім'я виробу і команду «підключитися» на джерелі.

Режим «лінійний вхід» (AUX)

- Для переходу в режим AUX необхідно при увімкненому виробі скористатися кнопкою ⑥ на передній панелі. Індикатор загориться червоним кольором.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення та одиниці виміру
Вихідна потужність (RMS)	28 (2 × 14) Вт
Частотний діапазон	60 – 20 000 Гц
Діаметр динаміків	
ВЧ-динаміків	Ø 35 мм
НЧ-динаміків	Ø 70 мм
Напруга живлення	~ 230/50 В/Гц
Підключення	Bluetooth 5.0/міні-джек Ø 3.5 мм
Розміри однієї колонки	122 × 210 × 160 мм
Матеріал корпуса	дерево (MDF)
Вага	2 кг

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енер Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.