



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



МУЛЬТИМЕДІЙНА КЛАВІАТУРА **COMFORT 7011 BACKLIT**

Вітаємо вас з придбанням клавіатури TM REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2020. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.

Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте механічної дії на виріб.
- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Клавіатура – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ

- Багатокольорове підсвічування клавіш з регулюванням рівня яскравості
- Режим «дихання»
- Ігровий режим зміни призначення клавіш
- Високоякісна мембрана
- Комфортний тихий і чіткий хід клавіш
- 12 Fn кнопок швидкого доступу
- Функція блокування клавіші Win Lock

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
- Вільний порт USB.



ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ

- FN + W – WSAD змінюються місцями ↑ ↓ ← →;
- FN + ✨ – Вкл/Викл та активування режиму подиху підсвічування;
- FN + Page Up ✨+ /Page Down ✨- регулювання рівня яскравості підсвічування;
- FN + WIN – Блокування кнопки WIN.

ОПИС ФУНКЦІЙ КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ

Fn + F1 	Запустити медіа-програвач	Fn + F7 	Відтворення/Пауза
Fn + F2 	Зменшити рівень гучності	Fn + F8 	Перейти до наступного треку
Fn + F3 	Збільшити рівень гучності	Fn + F9 	Запустити поштову програму
Fn + F4 	Вимкнути звук	Fn + F10 	Відкрити дом. інтернет-сторінку
Fn + F5 	Вимкнути медіа-програвач	Fn + F11 	Блокувати усі клавіші
Fn + F6 	Перейти до попередн. треку	Fn + F12 	Увімк. / вимк. калькулятор

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Під'єднайте клавіатуру до вільного USB-порту ПК.
- Після підключення пристрою до USB-порту, ПК автоматично розпізнає його.
- Для того, щоб увімкнути підсвічування, необхідно натиснути клавішу . Повторне натиснення клавіші  вимикає підсвічування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Кількість клавіш клавіатури	105
Кількість кнопок швидкого доступу	12 Fn
Сумісність з ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Інтерфейс	USB
Напрацювання на відмову	понад 20 000 000 натискань
Розміри клавіатури (Ш × В × Г)	440 × 30 × 138 мм
Вага	430 г

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність та технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харьо мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.