



## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**MECHANICAL KEYBOARD  
M 05**

**Поздравляем вас с приобретением клавиатуры TM REAL-EL!****АВТОРСКОЕ ПРАВО**

© 2021. ENEL GROUP OU.

Настоящая Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом.

Все права защищены.

**ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Все товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить декоративную поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте механического воздействия на изделие.
- Не разбирайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Клавиатура – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

**ОСОБЕННОСТИ**

- Высокая надежность
- Оптимизированный игровой чипсет
- 12 клавиш быстрого доступа к мультимедиа
- Многоцветная подсветка с 20 режимами
- Быстрое время реагирования
- Встроенная память для записи и хранения
- NKRO. Неограниченное количество нажатий клавиш одновременно
- Усиленная конструкция платы
- Не скользит благодаря резиновым вставкам
- Устойчивые к стиранию клавиши

**СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

- ОС Windows.
- Свободный порт USB.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- Подключите клавиатуру к свободному USB-порту ПК, ПК автоматически распознает ее.
- Для активации функции Winlock следует одновременно нажать Fn и  .  
Повторное нажатие этих клавиш отключает функцию Winlock.

**ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК БЫСТРОГО ДОСТУПА**

FN + F1: «Мой компьютер»

FN + F2: Панель поиска

FN + F3: Калькулятор

FN + F4: Медиа-проигрыватель

FN + F5: Предыдущий трек

FN + F6: Следующий трек

FN + F7: Воспроизведение/Пауза

FN + F8: Стоп

FN + F9: Выключение звука

FN + F10: Уменьшение уровня громкости

FN + F11: Увеличение уровня громкости

FN + F12: Заблокировать все клавиши

FN + Windows: блокировка клавиши Windows

**РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ**

В каждой комбинации по 4 вида подсветки которые изменяются при повторном нажатии соответствующей комбинации.

Всего 20 видов подсветки.

FN + HOME

FN + Ins

FN + Page up

FN + Del

Fn + Page down

FN+ :Уменьшить скорость подсветки (5 уровней)

FN+ :Увеличить скорость подсветки (5 уровней)

FN+ :Увеличить яркость подсветки (6 уровней)

FN+ :Уменьшить яркость подсветки (6 уровней)

**НАПЕРЕД УСТАНОВЛЕННЫЕ КОМБИНАЦИИ ПОДСВЕТКИ****(указанны подсвеченные клавиши):****FN + 1 комбинация – FPS**

A, S, D, W, , , , , ESC

**FN + 2 комбинация – CF**A, S, D, W, Ctrl, Shift, Alt, Space, R, G, Q, E, B,  
1~5, Tab, F1~F3, Home, End, Pgup, Pgdn, PrtSc, Scroll lock**FN + 3 комбинация – COD**

Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1~7, Ctrl, Shift

**FN + 4 комбинация – RTS**

Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, Y, T, P, Space, 1~0, Ctrl, Shift, Alt

**FN + 5 комбинация – LOL**

Q, W, E, R, D, G, F, B, V, Ctrl, Alt, Tab, Space, 1~6, Esc

**FN + 6 комбинация – Car race**

W, R, A, S, D, Shift, Ctrl, Alt, , , ,

**FN + 7 комбинация – NBA**

1~4, W, E, R, A, S, F, Shift, Z, X, C, V, Ctrl, Alt, Space, , , ,

**FN + 8 комбинация – LOL**

1~6, Q, W, E, R, D, F, B

**Запись и хранение индивидуальных настроек FN+9, FN+0:**

Нажмите FN+9 или FN+0, чтобы войти в соответствующий индивидуальный режим, а затем нажмите FN+End, чтобы перейти к записи собственной настройки подсветки. Нажмите любую клавишу, которая должна быть включена или выключена. После настройки нажмите FN+END, чтобы сохранить запись.

Нажмите FN+ESC, чтобы очистить запись и восстановить нормальный режим подсветки.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| Характеристики         | Значения                              |
|------------------------|---------------------------------------|
| Количество клавиш      | 87                                    |
| Дополнительные клавиши | 12 Fn                                 |
| Контакты клавиш        | механические переключатели Huano Blue |
| Частота опроса         | 125 Гц                                |
| Задержка срабатывания  | 0,1 мс                                |
| Сила нажатия           | 50 ± 10 гр                            |
| Совместимость с ОС     | Windows                               |
| Интерфейс              | USB                                   |
| Наработка на отказ     | более 60 млн. нажатий                 |
| Размеры                | 350 × 34 × 120 мм                     |
| Вес                    | 565 ± 5 г                             |

**Примечания:**

- Приведенные в таблице технические характеристики являются справочными и не могут являться основанием для претензий.
- Продукция TM REAL-EL постоянно усовершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Поставщик / импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская область, г. Переяслав, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89 / 98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя или на сайте. Условия гарантайного обслуживания смотрите в Гарантайном талоне или на сайте. Гарантайный срок 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар имеет заключение ГСЭЭ. Вредных веществ не содержит. Является безопасным при использовании по назначению. Хранить в сухом месте. Производитель: «Энел Групп ОУ», Харью мааконды, Раэ ВАЛДИ, Йюри алевик, Арукюла теэ 55а, 75301, Эстония.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.