



## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



БЕЗПРОВІДНА  
ОПТИЧНА МИША  
**RM-440 W**

**Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!****АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2024. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.

Усі права застережені.

**ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

Незважаючи на докладені зусилля зробити інструкцію точнішою, можливі деякі невідповідності. Інформація даної Інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть ніякої відповідальності перед особою або організацією за збитки або пошкодження, які сталися від інформації, що міститься в даній Інструкції.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

- Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте механічної дії на виріб.
- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

**КОМПЛЕКТНІСТЬ**

- Безпроводна оптична миша – 1 шт.
- Кабель живлення – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

**ОСОБЛИВОСТІ**


- Бездротовий режим 2,4 ГГц
- Подвійний режим Bluetooth
- Вбудована акумуляторна батарея
- Безшумні кнопки миші
- Підсвічування

**СИСТЕМНІ ВИМОГИ**

- ОС Windows/Mac/Adroid/iOS
- Вільний роз'єм USB.

**ТЕХНІЧНИЙ ОПИС**

1. Ліва кнопка
2. Права кнопка
3. Колесо прокручування
4. Перемикач DPI
5. Індикатор:
  - 2.4 G червоний
  - BT1 синій
  - BT2 зелений
6. Увімк./Вимк
7. Кнопка перемикання режимів
8. Фіксатор панелі



## ПІДКЛЮЧЕННЯ

Перед початком роботи зніміть захисну плівку з накладок для ковзання.

### Крок 1: Увімкнення мишки та вибір режиму підключення

Натисніть кнопку ON/OFF, щоб увімкнути мишку.

Щоб змінити режим підключення, коротко натисніть кнопку Mode (7).

Червоний індикатор – режим 2,4ГГц

Синій індикатор - режим Bluetooth 1

Зелений індикатор - режим Bluetooth 2

### Крок 2: Підключення в режимі 2.4ГГц:

Зніміть нижню панель 8 щоб дістати адаптер 2.4 Гц.

Після увімкнення мишки червоний індикатор буде миготіти швидко.

Підключіть адаптер USB до вашого пристрою (наприклад, ноутбука, комп'ютера тощо).

Мишка автоматично підключиться.

### Крок 3: Підключення в режимі Bluetooth 1:

Коротко натисніть кнопку Mode (7).

Якщо синій індикатор миготить повільно, натисніть і утримуйте кнопку Mode (7), поки індикатор не почне миготіти швидко.

На вашому ноутбуці, комп'ютері або іншому пристрої розпочніть пошук пристрою Bluetooth (BT1) та підключіть його.

### Крок 4: Підключення в режимі Bluetooth 2:

Коротко натисніть кнопку Mode (7).

Якщо зелений індикатор миготить повільно, натисніть і утримуйте кнопку Mode (7), поки індикатор не почне миготіти швидко.

На вашому ноутбуці, комп'ютері або іншому пристрої розпочніть пошук пристрою Bluetooth (BT2) та підключіть його.

### Крок 5: Керування підсвічуванням:

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку перемикання DPI, щоб увімкнути або вимкнути підсвічування.

**Зауваження:** Спосіб підключення може відрізнятися в залежності від пристрою, до якого потрібно підключити мишку.

Якщо ви хочете змінити режим, коротко натисніть кнопку Mode (7). Якщо індикатор повільно блимає, це означає, що вибраний режим активний. Знову натисніть і утримуйте кнопку Mode (7), щоб під'єднатися до нового пристрою.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристики	Значення
Кількість кнопок	3 + 1
Оптична роздільна здатність	800/1200/1600 dpi
Тип підключення	2.4 GHz / Bluetooth
Дальність дії	10 m
Акумулятор	Lithium-ion 500 mAh
Підтримка	Mac, PC, Android, iOS, iPad OS
Інтерфейс заряджання	USB Type-C
Відповідність стандартам	FCC, CE
Розміри	101 × 65 × 36 mm
Вага	66 g

**Примітки:**

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.