



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
САУНДБАР
S-180**

Благодарим Вас за покупку акустической системы TM REAL-EL!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2019. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом.

Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Инструкцию более точной, возможны некоторые несоответствия. Информация данной Инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данной Инструкции.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ	1
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ	1
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	2
5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	3
6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	3
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- Не включайте изделие сразу же после внесения его в помещение из окружающей среды с минусовыми температурами! Распакованное изделие необходимо выдержать в условиях комнатной температуры не менее 4-х часов.
- Прежде чем устанавливать и использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните её на весь период использования.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Саундбар — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

Инструкция пользователя

S-180

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разбирайте акустическую систему (АС) и не осуществляйте ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра. Перечень уполномоченных сервисных центров смотрите на сайте www.real-el.ua
- Избегайте попадания в отверстия АС посторонних предметов.
- Избегайте повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Избегайте нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, поскольку они могут повредить декорированную поверхность АС. Для чистки АС используйте мягкую сухую ткань.
- Если АС не работает, обратитесь в магазин, где Вы ее приобрели.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

АС оснащена встроенными усилителем, кабелем питания и сигнальным кабелями, благодаря чему может быть подключена практически к любым источникам аудио сигнала. Питание АС осуществляется через USB-порт 5V DC с помощью встроенного USB-кабеля питания.

ОСОБЕННОСТИ

- RGB подсветка с сенсорным управлением
- Высококачественные динамики
- Управление громкостью

Панель управления

- ① Сигнальный кабель (встроенный)
- ② Кабель питания USB (встроенный)
- ③ Сенсорная кнопка выключения/включения подсветки
- ④ Выключатель питания; регулятор уровня громкости




Рис. 1. Схема подключения

Инструкция пользователя**S-180****5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ**

USB кабель питания акустической системы подключите к USB-порту компьютера, ноутбука или отдельный USB блока питания (смотрите схему подключения на рис. 1).

Подключите 3.5 мм мини-джек сигнального кабеля в разъем звуковой карты ПК или другого источника сигнала.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Способ устранения
AC не включается.	Не подключена к USB-порту.	Проверьте правильность подсоединения.
Нет звука или в колонках AC слишком тихий звук.	Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости. Неправильно подключен источник аудиосигнала.	Подкрутите регулятор громкости. Подключите правильно источник сигнала.
Искажение звука.	Большая амплитуда входного сигнала.	Регуляторами громкости источника сигнала и AC уменьшите величину входного сигнала.

Внимание! Если ни один из указанных выше способов не решает проблему, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайшее к вам сервисный центр.

Не ремонтируйте AC самостоятельно!

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения и единицы измерения
Выходная мощность (RMS)	6 (2 × 3) Вт
Частотный диапазон	150 – 20.000 Гц
Размеры динамиков	2 × Ø 45 mm
Подключение	mini-jack Ø 3.5 mm
Напряжение питания	USB / 5V DC
Материал корпуса	АБС пластик
Размеры	440 × 83 × 88 мм
Вес	0.785 кг

Примечания:

- Приведенные в таблице технические характеристики являются справочными и не могут быть основанием для претензий.
- Продукция TM REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енер Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.