



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



БЕЗПРОВІДНА
ОПТИЧНА МИША
RM-460 W

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!**АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2024. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.

Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити інструкцію точнішою, можливі деякі невідповідності. Інформація даної Інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть ніякої відповідальності перед особою або організацією за збитки або пошкодження, які сталися від інформації, що міститься в даній Інструкції.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Оберігайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення викорис- товуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте механічної дії на виріб.
- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Безпроводна оптична миша – 1 шт.
- Кабель живлення – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ


- Бездротовий режим 2,4 ГГц
- Подвійний режим Bluetooth
- Вбудована акумуляторна батарея
- Безшумні кнопки миші

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- ОС Windows/Mac/Adroid/iOS
- Вільний роз'єм USB.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

1. Ліва кнопка
2. Права кнопка
3. Колесо прокручування
4. Перемикач DPI
5. Переміщення вперед
6. Переміщення назад
7. Кнопка перемикання режимів
8. Індикатор:
 - Червоний - заряд
 - Синій - Bluetooth
 - Зелений - 2.4 Gz
9. Приймач



ПІДКЛЮЧЕННЯ

Перед початком роботи зніміть захисну плівку з накладок для ковзання.

Крок 1: Увімкнення мишки та вибір режиму підключення

Змістіть повзунок з положення OFF до режиму 2.4 ГГц чи Bluetooth, щоб увімкнути мишку.

Крок 2: Підключення в режимі 2.4 ГГц:

Після вибору режиму підключіть адаптер USB до вашого пристрою (наприклад, ноутбука, комп'ютера тощо). Мишка автоматично підключиться.

Крок 3: Підключення в режимі Bluetooth:

Після вибору режиму натисніть та утримуйте декілька секунд ліву кнопку миші та кнопку перемикання DPI доки синій індикатор не буде швидко миготіти. На вашому ноутбукі, комп'ютері або іншому пристрої розпочніть пошук пристрою Bluetooth та підключіть його.

Зауваження: Спосіб підключення може відрізнятись в залежності від пристрою, до якого потрібно підключити мишку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | Значення |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Кількість кнопок | 5 + 1 |
| Оптична роздільна здатність | 800/1200/1600/2400 dpi |
| Тип підключення | 2.4 GHz / Bluetooth |
| Дальність дії | 10 m |
| Акумулятор | Lithium-ion 400 mAh |
| Підтримка | Mac, PC, Android, iOS, iPad OS |
| Інтерфейс заряджання | USB Type-C |
| Відповідність стандартам | FCC, CE |
| Розміри | 113 × 63 × 38 mm |
| Вага | 68 g |

Примітки:

• Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.

• Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.