



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



ПОРТАТИВНИЙ  
РАДІОПРИЙМАЧ  
**X-540**

**Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!****АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2023. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

**ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

**ЗМІСТ**

<b>1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ</b> .....	<b>1</b>
<b>2. КОМПЛЕКТНІСТЬ</b> .....	<b>1</b>
<b>3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ</b> .....	<b>2</b>
<b>4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС</b> .....	<b>2</b>
<b>5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ</b> .....	<b>4</b>
<b>6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>4</b>

**1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ**

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтеся, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні. Пам'ятайте, що при втраті гарантійного талона або неспівпаданні номерів ви втрачаєте право на гарантійний ремонт.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

**2. КОМПЛЕКТНІСТЬ**

- Портативний радіоприймач — 1 шт.
- Кабель живлення — 1 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

### 3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте пристрій і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)
- Оберегайте пристрій від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберегайте пристрій від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберегайте пристрій від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню пристрою. Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо пристрій не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.


### Особливості AC



- FM/AM/SW радіо
- Живлення від мережі 230В, акумулятора або батарейок D/LR-20
- Відтворення музики з USB flash, SD карт пам'яті
- Телескопічна поворотна антена
- Вихід на навушники

### 4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

#### Панель управління

- ① Регулювання гучності радіоприймача
- ② Роз'єм для підключення SD карт пам'яті
- ③ USB: роз'єм для підключення USB flash
- ④ Кнопка Відтворення/Пауза (в режимі Програвач)
- ⑤ Кнопка переходу на попередній трек / перемотування (в режимі Програвач)
- ⑥ Кнопка переходу на наступний трек / перемотування (в режимі Програвач)
- ⑦ Кнопка повтору
- ⑧ Ручка вибору режиму: FM/AM/SW





- ⑨ Телескопічна поворотна антена
- ⑩ Відсік для батарейок типу D/LR-20
- ⑪ Роз'єм живлення / заряджання від мережі ~ 230 В
- ⑫ Перемикач: Radio/Player/OFF
- ⑬ Живлення DC
- ⑭ Роз'єм для підключення навушників
- ⑮ Ручка налаштування станції

**5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ****Заряджання акумулятора**

*Увага! Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор.*

- Під'єднайте радіоприймач до мережі ~230В за допомогою кабелю живлення.
- У радіоприймачі використовується батарея як інтегральна частина устаткування, тому не намагайтеся видалити або замінити її, оскільки це може спричинити до анулювання гарантії або пошкодження пристрою.

*Увага! Для живлення радіоприймача є можливість використовувати батарейки типу D/LR-20 (2 шт.) (не входять до комплекту).*

**6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Характеристики</b>	<b>Значення та одиниці виміру</b>
Вихідна потужність (RMS)	5 Вт
Частотний діапазон FM/AM/SW	88-108 МГц / 530-1600 КГц / 7.0-16 МГц
Розміри динаміків	Ø 76 мм
Напруга живлення	~ 230/50 В/Гц
Акумулятор	літій-іонний акумулятор 1200 мА·год, @ 3.7 В
Батарея	2 x D/LR-20, DC 1.5 В
Розміри виробу	220 × 160 × 60 мм
Вага	0,65 кг

*Примітки:*

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харьу мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.