



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КЛАВИАТУРА
С ПОДСВЕЧИВАНИЕМ

COMFORT 7070 BACKLIT

Инструкция пользователя Comfort 7070 Backlit

Поздравляем вас с покупкой клавиатуры TM REAL-EL!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните ее на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2017. ENEL GROUP OU.

Данное Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Клавиатура – 1 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ

- Современный дизайн
- Многоцветная подсветка символов и боковых граней клавиш
- Высококачественная мембрана
- 12 Fn кнопок быстрого доступа к Windows, Интернету и Мультимедиа
- Стойкое к стиранию покрытие



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
- Свободный разъем USB.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК БЫСТРОГО ДОСТУПА

Fn + F1 	Запустить медиа-плеер	Fn + F7 	Воспроизведение/Пауза
Fn + F2 	Уменьшить уровень громкости	Fn + F8 	Выключить медиа-плеер
Fn + F3 	Увеличить уровень громкости	Fn + F9 	Открыть домаш. интернет-стр-цу
Fn + F4 	Отключить звук	Fn + F10 	Запустить почтовую программу
Fn + F5 	Перейти на предыдущий трек	Fn + F11 	Открыть «Мой компьютер»
Fn + F6 	Перейти на следующий трек	Fn + F12 	Открыть «Избранное»

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключите клавиатуру к свободному USB-разъему ПК.
- После подключения к USB-порту ПК автоматически распознает устройство.
- Для того, чтобы включить подсветку, необходимо нажать клавишу . Повторное нажатие клавиши  выключает подсветку.
- Для включения Мультимедиа, приложений Windows и Интернета необходимо нажать клавишу Fn + одну из клавиш быстрого доступа (см. описание выше).

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Клавиатура не работает.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсоедините клавиатуру от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините клавиатуру с ПК еще раз. 2. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Количество клавиш клавиатуры	103
Количество кнопок быстрого доступа	12 Fn
Раскладка клавиатуры	Рус/Укр/Eng
Совместимость с ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Интерфейс	USB
Наработка на отказ	свыше 20 000 000 нажатий
Размеры (Ш × В × Г), мм	440 × 25 × 128
Вес, г	535

Примечания:

- **Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.**
- **Продукция ТМ REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.**



Модель: **Comfort 7070 Backlit**

Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская обл., г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.real-el.ua

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/имеет заключение ДСЕС. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом месте.

Производитель: «Енел Групп ОУ», Катусепая тн 6, Ласнамяе линнаоса, Таллинн, Харью мааконд, 11412, Эстония. Сделано в Китае.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**