



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА **M14 BACKLIT**

Поздравляем вас с покупкой клавиатуры TM REAL-EL!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните ее на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2018. ENEL GROUP OU.

Данное Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом.

Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Клавиатура – 1 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.













ОСОБЕННОСТИ

- Металлическая основа
- Подсветка всех символов с дополнительными световыми эффектами
- Надежные механические переключатели
- Быстрый доступ к мультимедиа

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключите клавиатуру к свободному USB-разъему ПК.
- После подключения к USB-порту ПК автоматически распознает устройство.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК БЫСТРОГО ДОСТУПА

Fn + F1 	Открыть «Мой компьютер»	Fn + F7 	Відтворення/Пауза
Fn + F2 	Открыть панель поиска Internet	Fn + F8 	Выключить медиа-плеер
Fn + F3 	Выкл./включить калькулятор	Fn + F9 	Выключить звук
Fn + F4 	Запустить медиа-плеер	Fn + F10 	Уменьшить уровень громкости
Fn + F5 	Перейти на предыдущий трек	Fn + F11 	Увеличить уровень громкости
Fn + F6 	Перейти на следующий трек	Fn + F12 	Заблокировать все клавиши

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

- FN + W – WSAD Меняются местами ↑ ↓ ← →;
- FN + WIN – Блокировка кнопки WIN;
- FN + ↑☼+/ FN + ↓☼- – Регулирование уровня яркости подсветки;
- FN + →☼+/ FN + ←☼- – Регулирование уровня скорости подсветки.
- FN + INS☼ – Изменение режимов подсветки (всего 6 видов):

Статическая подсветка

Режим дыхания

Полинейная подсветка сверху вниз

Полинейная подсветка снизу вверх

Заполнение подсветкой сверху вниз

Заполнение подсветкой снизу вверх

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Клавиатура не работает.	1. Отсоедините клавиатуру от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините клавиатуру с ПК еще раз. 2. Обратитесь в ближайший сервис-центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значения
Тип	игровая / механическая
Количество клавиш	104
Дополнительные клавиши	12 Fn
Контакты клавиш механические свечи	Jiate (Blue Switch)
Раскладка клавиатуры	Рус/Укр/Eng
Совместимость с ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Интерфейс	USB
Технология связи	дротова
Длина кабеля, м	1,8
Наработка на отказ	свыше 60 млн. нажатий
Размеры, мм	440 × 35 × 130
Вес, г	1200

Примечания:

- *Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.*
- *Продукция ТМ REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.*



Модель: M14 BACKLIT

Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская обл., г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.real-el.ua

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/имеет заключение ДСЕС. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом месте.

Производитель: «Енел Групп ОУ», Катусепapi tn 6, Ласнамяе линнаоса, Таллинн, Харью мааконд, 11412, Эстония. Сделано в Китае.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**