



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



МЕХАНІЧНА КЛАВІАТУРА **M14** ВАСКЛІТ

Вітаємо вас з придбанням клавіатури TM REAL-EL!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на весь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2018. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені авторським правом.

Усі права застережені. Усі торговельні марки є власністю їхніх законних власників.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Клавіатура – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.













ОСОБЛИВОСТІ

- Металева основа
- Підсвічування усіх символів з додатковим світловими ефектами
- Надійні механічні перемикачі
- Швидкий доступ до мультимедіа

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Під'єднайте клавіатуру до вільного USB-порту ПК.
- Після того, як пристрій підключено до USB-порту, ПК автоматично розпізнає його.

ОПИС ФУНКЦІЙ КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ

Fn + F1 	Відкрити «Мій комп'ютер»	Fn + F7 	Відтворення/Пауза
Fn + F2 	Відкрити панель пошуку Internet	Fn + F8 	Вимкнути медіа-програвач
Fn + F3 	Вимк./увімкнути калькулятор	Fn + F9 	Вимкнути звук
Fn + F4 	Запустити медіа-програвач	Fn + F10 	Зменшити рівень гучності
Fn + F5 	Перейти до попереднього треку	Fn + F11 	Збільшити рівень гучності
Fn + F6 	Перейти до наступного треку	Fn + F12 	Заблокувати всі клавіші

ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ

- FN + W – WSAD змінюються місцями ↑ ↓ ← →;
- FN + WIN – Блокування кнопки WIN;
- FN + ↑☼+/ FN + ↓☼- – Регулювання рівня яскравості підсвічування;
- FN + →☼+/ FN + ←☼- – Регулювання рівня швидкості підсвічування.

- FN + INS☼ – Зміна режимів підсвічування (всього 6 видів):

Статична підсвітка

Режим дихання

Полінійне підсвічування зверху вниз

Полінійне підсвічування знизу вверх

Заповнення підсвічуванням зверху вниз

Заповнення підсвічуванням знизу вверх

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Вирішення
Клавіатура не працює.	<ol style="list-style-type: none"> Від'єднайте клавіатуру від ПК і перевірте контакти роз'ємів на предмет можливого пошкодження. Якщо жодних зовнішніх ушкоджень не виявлено та контакти справні, під'єднайте клавіатуру до ПК знову. Зверніться до найближчого сервіс-центру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Тип	ігрова/механічна
Кількість клавіш	104
Додаткові клавіші	12 Fn
Контакти клавіш механічні свічі	Jiate (Blue Switch)
Розкладка клавіатури	Рос/Укр/Eng
Сумісність з ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Інтерфейс	USB
Технологія зв'язку	дротова
Довжина кабелю, м	1,8
Напрацювання на відмову	понад 60 млн. натискань
Розміри, мм	440 × 35 × 130
Вага, г	1200

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Модель: M14 BACKLIT

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті www.real-el.ua

Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці.

Виробник: «Енел Груп ОУ», Катусепапі тн 6, Ласнам'яе ліннаоса, Таллін, Хар'ю мааконд, 11412, Естонія. Виготовлено в Китаї.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.