



## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ  
СТАНДАРТНАЯ КЛАВИАТУРА + МЫШЬ

**STANDARD**  
**550 Kit WIRELESS**

**Поздравляем вас с покупкой комплекта клавиатуры + мышь TM REAL-EL!**

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните ее на весь период использования.

**АВТОРСКОЕ ПРАВО**

© 2017. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом.

Все права защищены.

**ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

**РАСПАКОВКА**

Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.

**ОСОБЕННОСТИ**

- Эргономичная конструкция клавиатуры и мыши
- Длительная работа от одного комплекта батареек
- Дальность действия комплекта – до 10 метров
- Автоматическое подключение, не требующее согласования приемника с манипулятором
- Высококачественная мембрана клавиатуры
- Интерфейс USB
- Тихий и четкий ход клавиш
- Разрешение мыши 1000 dpi

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Беспроводная клавиатура – 1 шт.
- Беспроводная мышь – 1 шт.
- 2,4 ГГц USB-наноприемник – 1 шт.
- Батарейки – 2 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

**СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

- ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
- Свободный разъем USB.

#### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• Откройте крышку батарейного отсека мыши, вставьте батарейку AA 1,5 В в отсек, соблюдая полярность, и закройте крышку батарейного отсека (см. рис. 1).

• Откройте крышку батарейного отсека на клавиатуре, вставьте батарейку AA 1,5 В в отсек, соблюдая полярность, и закройте крышку батарейного отсека (см. рис. 3).



**При установке батареек соблюдайте полярность. Несоблюдение полярности может привести к выходу устройства из строя, что не является гарантийным случаем.**




**Необходимо всегда вставлять одинаковые батарейки, поскольку установка батареек разных типов или разной степени разрядки может привести к вытеканию одной из батареек, в результате чего можно повредить устройство.**



Рис. 1



Рис. 2



Батарейный отсек клавиатуры

Батарейка 1 x AA




Рис. 3




Рис. 4

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

- Подключите 2,4 ГГц USB-наноприемник (рис. 2) к свободному порту USB компьютера.
- Включите компьютер. Для активации комплекта достаточно нажать на мыши любую кнопку или прокрутить колесо прокрутки. Если все правильно подключено, комплект включится автоматически.
- Если клавиатура или мышь не работают, необходимо снова установить беспроводное соединение с наноприемником. Для установления соединения клавиатуры с наноприемником одновременно нажмите клавиши «Esc» + «K» или «Esc» + «Q» и, удерживая их, выньте и вставьте приемник обратно в порт USB.

**Примечания:**

- **Не помещайте приемник в закрытое металлическое пространство (ящик стола, коробку, сейф). Металлический экран не пропускает радиосигналы.**
- **Если батарейки разряжены, появляются «провалы» в работе манипулятора или клавиатуры. В таком случае необходимо заменить батарейки на новые.**
- **При длительной паузе в работе клавиатура и манипулятор переходят в «спящий режим». Для перехода в рабочий режим достаточно нажать любую клавишу.**

**РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ**

Проблема	Решение
Клавиатура или манипулятор не работают.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте батарейки и правильность их установки. При необходимости замените их, придерживаясь полярности.</li> <li>2. Выньте USB-наноприемник и вставьте его обратно, убедитесь, что он не поврежден.</li> <li>3. При помощи ПО, которое можно скачать из сайта <a href="http://www.real-el.ua">www.real-el.ua</a>, произведите перепрограммирование USB-наноприемника.</li> <li>4. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.</li> </ol>

Если ни один из указанных выше способов не решает проблему, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший сервис-центр. Не ремонтируйте изделие самостоятельно.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Характеристики и единицы измерения</b>	<b>Значение</b>
Количество клавиш клавиатуры	104
Количество кнопок мыши	2 + 1 (колесо прокрутки)
Раскладка клавиатуры	Рус/Укр/Eng
Совместимость с ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Интерфейс	USB
Наработка на отказ клавиатуры	свыше 20 000 000 нажатий
Наработка на отказ мыши	свыше 3 000 000 нажатий
Разрешающая способность мыши, dpi	1000
Тип элементов питания клавиатуры	1 × AA
Тип элементов питания мыши	1 × AA
Размеры клавиатуры, мм	438 × 136 × 16
Размеры мыши, мм	115 × 60 × 37
Вес клавиатуры и мыши, г	335 и 55

**Примечания:**

- **Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.**
- **Продукция TM REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.**



Модель: **Standard 550 Kit Wireless**

Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская обл., г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/имеет гигиеническое заключение. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом месте.

Производитель: «Енел Групп ОУ», Джо тн 5-39, Таллинн, Харьюмаа 10551, Эстония. Сделано в Китае.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe 5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia.  
Made in China.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**