



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ
СТАНДАРТНАЯ КЛАВИАТУРА + МЫШЬ

STANDARD
555 Kit WIRELESS

Поздравляем вас с покупкой комплекта клавиатуры + мышь TM REAL-EL!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните ее на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2015. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

РАСПАКОВКА

Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

- Эргономическая конструкция клавиатуры и мыши
- Длительная работа от одного комплекта батареек
- Дальность действия комплекта – до 10 метров
- Автоматическое подключение, не требующее согласования приемника с манипулятором
- Высококачественная мембрана клавиатуры
- Интерфейс USB
- Тихий и четкий ход клавиш
- Разрешение мыши 1000 dpi

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Беспроводная клавиатура – 1 шт.
- Беспроводная мышь – 1 шт.
- 2,4 ГГц USB-наноприемник – 1 шт.
- Батарейки типа AAA по 1,5 В – 3 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows XP/Vista/7/8.
- Свободный разъем USB.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте крышку батарейного отсека мыши, вставьте две батарейки AAA по 1,5 В в отсек, соблюдая полярность, и закройте крышку батарейного отсека (см. рис. 1).
- Откройте крышку батарейного отсека на клавиатуре, вставьте батарейку AAA 1,5 В в отсек, соблюдая полярность, и закройте крышку батарейного отсека (см. рис. 3).



При установке батареек соблюдайте полярность. Несоблюдение полярности может привести к выходу устройства из строя, что не является гарантийным случаем.



Необходимо всегда вставлять одинаковые батарейки, поскольку установка батареек разных типов или разной степени разрядки может привести к вытеканию одной из батареек, в результате чего можно повредить устройство.




Рис. 1





Рис. 2



Батарейный отсек клавиатуры

Крышка батарейного отсека клавиатуры

Батарейка 1 x AAA, 1,5 В




Рис. 3




Рис. 4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите 2,4 ГГц USB-наноприемник (рис. 2) к свободному порту USB компьютера.
- Включите компьютер. Для активации комплекта достаточно нажать на мыши любую кнопку или прокрутить колесо прокрутки. Если все правильно подключено, комплект включится автоматически.
- По окончании работы можно вынуть наноприемник из USB-порта компьютера и вставить его в мышь, как показано на рис. 4.
- Если мышь или клавиатура не работают, необходимо снова установить беспроводное соединение с наноприемником. Для установки соединения мыши с наноприемником одновременно нажмите правую кнопку мыши и колесо прокрутки и, удерживая их, выньте и вставьте наноприемник назад в порт USB. Для установки соединения клавиатуры с наноприемником одновременно нажмите клавиши «Esc» и «K», и, удерживая их, выньте и вставьте приемник назад в порт USB.

Примечания:

- **Не помещайте приемник в закрытое металлическое пространство (ящик стола, коробку, сейф). Металлический экран не пропускает радиосигналы.**
- **Если батарейки разряжены, появляются «провалы» в работе манипулятора или клавиатуры. В таком случае необходимо заменить батарейки на новые.**
- **При длительной паузе в работе клавиатура и манипулятор переходят в «спящий режим». Для перехода в рабочий режим достаточно нажать любую клавишу.**

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Клавиатура или манипулятор не работают.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте батарейки и правильность их установки. При необходимости замените их, придерживаясь полярности. 2. Выньте USB-наноприемник и вставьте его обратно, убедитесь, что он не поврежден. 3. При помощи ПО, которое можно скачать из сайта www.real-el.com, произведите перепрограммирование USB-наноприемника. 4. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

Если ни один из указанных выше способов не решает проблему, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший сервис-центр. Не ремонтируйте изделие самостоятельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Количество клавиш клавиатуры	104
Количество кнопок мыши	2 + 1 (колесо прокрутки)
Раскладка клавиатуры	Рус/Укр/Eng
Совместимость с ОС	Windows XP/Vista/7/8
Интерфейс	USB
Наработка на отказ клавиатуры	свыше 20 000 000 нажатий
Наработка на отказ мыши	свыше 3 000 000 нажатий
Разрешающая способность мыши, dpi	1000
Тип элементов питания клавиатуры	1 × AAA по 1,5 В
Тип элементов питания мыши	2 × AAA по 1,5 В
Размеры клавиатуры, мм	438,5 × 136 × 16,6
Размеры мыши, мм	115 × 60 × 37
Вес клавиатуры и мыши, г	335 и 55

Примечания:

- **Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.**
- **Продукция TM REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.**



Модель: **Standard 555 Kit Wireless**

Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская обл., г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.real-el.com

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/имеет гигиеническое заключение. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом месте.

Производитель: «Енел Групп ОУ», Джо тн 5-39, Таллинн, Харьюмаа 10551, Эстония. Сделано в Китае.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe 5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia.
Made in China.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**