

REAL-EL

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА С BLUETOOTH**

X-709

Благодарим Вас за покупку акустической системы TM REAL-EL!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2022. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ.....	1
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ	1
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.....	2
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	3
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не осталось каких-нибудь принадлежностей. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Просим Вас проверить комплектность и наличие гарантийного талона.
- Не включайте изделие сразу после того, как внесли его в помещение, если на улице минусовая температура! Распакованный изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 4-х часов.
- Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее на весь период пользования.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Портативная акустическая система с Bluetooth – 1 шт.
- Сигнальный кабель 3,5 мм мини-джек к 3,5 мм мини-джек – 1 шт.
- Кабель питания USB для Micro USB — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не вскрывайте акустическую систему (АС) и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра. Перечень уполномоченных сервисных центров смотрите на сайте www.real-el.ua
- Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте АС от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Не используйте для чистки бензин, спирты или другие растворители, поскольку они могут повредить декорированную поверхность АС. Для чистки АС используйте мягкую сухую ткань.
- Если АС не работает, сразу отключите кабель питания и обратитесь в магазин, где Вы ее приобрели.


Особенности АС

- Безопасное простое соединение Bluetooth A2DP
- Функция TWS. Соедините две системы вместе
- USB / Micro SD карта / AUX вход

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Панель управления

- ① ON/OFF : Кнопка включения/выключения АС
- ② Кнопка Воспроизведение/Пауза (в режиме Проигрыватель);
TWS: Подключение дополнительной ОС (только в режиме Bluetooth, длительное нажатие)
- ③ M: Переключение режимов работы: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX
- ④ Переход на предыдущий трек (кратковременное нажатие в режиме Проигрыватель и Bluetooth);
V- : Регулятор уменьшения уровня громкости (длительное нажатие)
- ⑤ Переход на следующий трек (кратковременное нажатие в режиме Проигрыватель и Bluetooth);
V+ : Регулятор увеличения уровня громкости (длительное нажатие)
- ⑥ USB: Разъем для подключения USB-flash
- ⑦ Micro SD : Разъем для подключения Micro SD
- ⑧ Индикатор
- ⑨ Разъем для зарядки DC 5V
- ⑩ AUX: Разъем 3,5 мм mini-jack для подключения аудиосигнала (телефон, MP3 плеер и т.д.)



5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зарядка аккумулятора

- Перед началом эксплуатации полностью зарядите аккумулятор. Зарядное устройство не входит в комплект. Зарядите устройство с помощью универсального зарядного устройства DC 5V/2 A.

- Вставьте зарядный кабель в зарядный разъем, подключите другой конец к зарядному устройству, индикатор зарядки активируется.

Не рекомендуется оставлять устройство на длительное время подключённым к зарядному устройству после его полной зарядки.

Не оставляйте акустическую систему при низких температурах окружающего воздуха. Минимально допустимая температура заряда AC - не менее 10 °C.

Режим Bluetooth

- Включите устройство в режим Bluetooth с помощью кнопки M [Ⓞ] несколько раз. Через 2-3 секунды устройство перейдет в режим поиска.

- На источнике сигнала (телефон, планшет и т.д.) необходимо выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отображается название «REAL-EL X-709», с которым требуется установить соединение. После удачного подключения прозвучит звуковой сигнал.

TWS Bluetooth подключение

- Включите две одинаковые системы REAL-EL X-709 и активируйте режим Bluetooth.

- На одной системе нажмите и удерживайте кнопку TWS (play/pause), после чего устройство перейдет в режим TWS и раздастся звуковой сигнал один раз. В случае удачного подключения двух систем раздастся три коротких сигнала.


- Подключите источник Bluetooth для прослушивания.

- Для выхода из режима TWS, нажмите и удерживайте кнопку TWS (play/pause)

Примечание:

У данной модели есть возможность воспроизведения входа AUX в режиме TWS.

Для этого необходимо подключить источник звука к системе с активированной функцией TWS с помощью входа AUX без подключение Bluetooth.



Режим проигрывателя

- Вставьте карту Micro SD или USB флеш в соответствующий слот, звуковой трек будет воспроизведен автоматически. В режиме просмотра нажмите кнопки “◀◀” или “▶▶”, чтобы выбрать нужные треки.
- Нажмите кнопку “▶▶”, для воспроизведения или приостановки.

Примечание:

Во время режима воспроизведения Bluetooth, если вставить карту SD или USB, Bluetooth отключится и начнется воспроизведение USB или SD карты. Нажмите кнопку "M" (с символом SD), что бы снова вернуться в режим Bluetooth.

Разъем USB предназначен для подключения USB-носителей памяти. Не используйте разъем для зарядки других устройств - это может привести к выходу акустической системы из строя.

Режим «линейный вход» (AUX)

- Для совместимых музыкальных устройств используйте кабель аудиосигнала 3,5 мм mini-jack, входящий в комплект поставки. Для этого необходимо подключить кабель к аудиовходу AUX и к любому источнику аудиосигнала с выходом 3,5 мм mini-jack, режим AUX включится автоматически. Или нажмите кнопку «M», чтобы перейти в режим AUX.

Примечание:

Если система долго не используется, выключите кнопку питания "OFF/ON".

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значение
Выходная мощность (RMS)	10 Вт
Частотный диапазон	70-20 000 Гц
Размеры динамиков	Ø 101 мм
Поддерживаемые профили Bluetooth	V5.0 + BR + EDR + BLE / A2DP
Тип подключения	Bluetooth / USB / Micro SD / Aux
Питание	USB/5 В DC, 2 А
Аккумулятор	литий-ионный аккумулятор 1500 мАч, 3.7 В
Радиус действия Bluetooth	до 10 м
Материал корпуса	ABS пластик
Размеры изделия	297 x 127 x 141 мм
Вес	1.45 кг

Примечания:

- *Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.*
- *Продукция торговой марки REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.*



Поставщик / импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская область, г. Переяслав, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89 / 98, сайт www.real-el.ua

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя или на сайте. Условия гарантийного обслуживания смотрите в Гарантийном талоне или на сайте. Гарантийный срок 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар имеет заключение ГСЭЭ. Вредных веществ не содержит. Является безопасным при использовании по назначению. Хранить в сухом месте. Производитель: «Энел Групп ОУ», Харью мааконды, Рае ВАЛДИ, Йюри алевик, Арукюла теэ 55а, 75301, Эстония.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.