



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



МУЛЬТИМЕДІЙНА USB
АКУСТИЧНА СИСТЕМА 2.0

S-11

Дякуємо Вам за купівлю акустичної системи ТМ REAL-EL!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2016. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Інструкцію точнішою, можливі деякі невідповідності. Інформація цієї Інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цій Інструкції.

ЗМІСТ

| | |
|---|----------|
| 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ | 1 |
| 2. КОМПЛЕКТНІСТЬ | 2 |
| 3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ | 2 |
| 4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС | 2 |
| 5. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ | 3 |
| 6. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ | 4 |
| 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтеся в тому, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадають зі вказаними у талоні.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Акустична система – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

• Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.com

- Оберегайте АС від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберегайте АС від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберегайте АС від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо АС не працює, відразу від'єднайте кабель живлення і зверніться в магазин, де Ви її придбали.

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС


Мультимедійна USB акустична система S-11 – легке й доступне вирішення питання озвучування Вашого комп'ютера (ноутбука). Крім того, АС сумісна з мобільними пристроями та іншими джерелами звуку. Колонка, в яку вмонтовано підсилювач, сигнальний та USB-кабелі, названа активною.

Особливості АС

- Компактний дизайн
- Сумісність з ноутбуками, мобільними пристроями та іншими джерелами звуку
- USB-живлення (від ноутбука, ПК або блоку живлення 5V DC)
- Регулювання рівня гучності

Задні панелі

- ① Регулятор гучності
- ② Акустичний кабель (вмонтований)
- ③ Кабель USB (вмонтований)
- ④ Сигнальний кабель (вмонтований)



Мал. 1. Задні панелі колонок

5. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

Розташування АС


- Розташуйте колонки відносно слухача симетрично на відстані не менше одного метра.
- Можливе невелике спотворення зображення у надчутливих моніторів і телевізорів, тому встановлюйте АС якомога далі від цих пристроїв.

Підключення АС

Акустичну систему S-11 можна підключити до USB-порту комп'ютера або ноутбука (див. схему підключення на мал. 2).

- USB-кабель ③ підключіть до USB-порту комп'ютера (ноутбука) або блоку живлення 5V DC.
- Вставте mini-jack сигнального кабелю ④ в роз'єм звукової карти ПК чи іншого джерела сигналу.
- Налаштуйте гучність звучання колонок утилітами Windows або регулятором гучності ① на задній панелі активної колонки на свій розсуд.
- Після вимкнення комп'ютера або ноутбука від'єднайте USB-кабель ③ пристрою.

Примітка: Підключайте АС до USB-порту комп'ютера або до активного USB-хаба.



Мал. 2. Схема підключення

6. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Несправність | Причина | Спосіб усунення |
|---|--|---|
| АС не вмикається. | Не під'єднана до USB-порту. | Перевірте правильність під'єднання. |
| Немає звуку або у колонках АС занадто тихий звук. | Регулятор гучності встановлено в положення найменшої гучності. | Підкрутіть регулятор гучності. |
| | Неправильно під'єднано джерело аудіосигналу. | Під'єднайте правильно джерело сигналу. |
| Спотворення звуку. | Велика амплітуда вхідного сигналу. | Регуляторами гучності джерела сигналу та АС зменшіть величину вхідного сигналу. |

Увага! Якщо жоден зі вказаних вище способів не вирішує проблему, зверніться за професійною консультацією до найближчого до вас сервісного центру. Не ремонтуйте АС самостійно.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики та одиниці виміру | Значення |
|----------------------------------|--------------|
| Вихідна потужність (RMS), Вт | 4 (2 + 2) |
| Частотний діапазон, Гц | 150 – 17 000 |
| Розміри динаміків, мм | Ø 45 |
| Напруга живлення | USB / 5V DC |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Розміри однієї колонки, мм | 53 × 72 × 59 |
| Вага, г | 182 |

Примітки:

- Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою для претензій.
- Продукція **TM REAL-EL** постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики та комплектність можуть бути змінені без попереднього повідомлення.



Модель: **S-11**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті www.real-el.com

Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.

Виробник: «Енел Груп ОУ», Катусепая тн 6, Ласнам'яе ліннаоса, Таллін, Хар'ю мааконд, 11412, Естонія. Виготовлено в Китаї.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11412, Estonia. Made in China.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.