



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



БЕСПРОВОДНАЯ
ОПТИЧЕСКАЯ МЫШЬ
RM-310 WIRELESS

Поздравляем вас с покупкой мыши TM REAL-EL!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните ее на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2015. ENEL GROUP OU. Информация, содержащаяся в данной Инструкции, защищена авторским правом. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Инструкцию более точной, возможны некоторые несоответствия. Информация данной Инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в этой Инструкции.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСОБЕННОСТИ	2
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	2
3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2
4. ОПИСАНИЕ	3
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	3
6. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ	6
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАКТЕРИСТИКИ	6

1. ОСОБЕННОСТИ

- Энергоэффективная беспроводная технология
- Стильный эргономичный дизайн
- Работает практически на любой поверхности
- Высокая скорость работы
- USB-наноприемник в комплекте (дальность действия – до 10 метров)
- Переключатель разрешения
- Интерфейс USB
- Долгий срок службы батареек (1 год)
- Драйверы для Windows XP/Vista/7/8 не требуются
- Удобна для использования с ноутбуком

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Оптическая мышь – 1 шт.
- 2,4 ГГц USB-наноприемник – 1 шт.
- Батарейки типа AAA по 1,5 В – 2 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows XP/Vista/7/8.
- Свободный разъем USB.

4. ОПИСАНИЕ

- ❶ Колесо прокрутки
- ❷ Переключатель разрешения dpi
- ❸ Выключатель питания
- ❹ Оптический датчик (сенсор)
- ❺ Батарейный отсек
- ❻ Резивер (приемник)
- ❼ Коннектор USB




Рис. 2. Вид снизу




Рис. 1. Вид сверху




Рис. 3. Резивер

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте крышку батарейного отсека ❺ мыши, вставьте 2 батарейки AAA по 1,5 В в отсек, придерживаясь полярности, потом закройте крышку батарейного отсека (см. рис. 4).
- Подключите наноприемник (ресивер) ❻ (из комплекта) к свободному порту USB компьютера (рис. 5).
- Затем включите мышь выключателем ❸, а для ее активации нажмите любую кнопку или прокрутите колесо прокрутки. Если всё правильно подключено, мышь включится автоматически.




Рис. 4. Установка батареек




Рис. 5. Подключение ресивера

- По окончании работы можно вынуть приемник ⑥ из USB-порта ПК и вставить его в мышь (рис. 6). При повторном использовании выньте приемник ⑥ из мыши (рис. 7) и подключите его вновь к USB-порту ПК.
- Не помещайте наноприемник в закрытое металлическое пространство (ящик стола, коробку, сейф), поскольку металлический экран не пропускает радиосигналы.
- Если батарейки разряжены, мышь работает рывками. Это значит, что необходимо заменить батарейки новыми, как показано на рис. 4.




Рис. 6. Установка ресивера в корпус мыши




Рис. 7. Извлечение ресивера из корпуса мыши

⚠ Важно

- Это устройство отвечает наивысшим требованиям по сохранению энергии. Пользуйтесь выключателем ⑤ внизу мыши, чтобы выключать/включать ее – это сэкономит Вам батарейки.

6. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Манипулятор не работает.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что наноприемник вставлен в порт USB и расстояние до мыши не превышает 10 м. 2. Проверьте правильность установки батареек. 3. Проверьте состояние батареек, при необходимости замените их новыми. 4. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Совместимость с ОС	Windows XP/Vista/7/8
Технология связи	беспроводная 2,4 ГГц
Разрешающая способность, dpi	800/1200/1600
Количество кнопок	3 + 1 (колесо прокрутки)
Интерфейс	USB
Тип элементов питания	2 × AAA по 1,5 В
Размеры, мм	100 × 58 × 35
Вес, г	85

Примечания:

- *Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.*
- *Продукция ТМ REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.*



Модель: **RM-310 Wireless**

Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская область, г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте **www.real-el.com**

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/имеет гигиеническое заключение. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом месте.

Производитель: «Енел Групп ОУ», Джо тн 5-39, Таллинн, Харьюмаа 10551, Эстония. Сделано в Китае.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe tn 5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia.
Made in China.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.