

 **REAL-EL**

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



ОПТИЧНА МИША

RM-280

Вітаємо вас з придбанням миші TM REAL-EL!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цією Інструкцією та збережіть її на весь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2015. ENEL GROUP OU. Інформація, що міститься у цій Інструкції, захищена авторським правом. Усі права застережені. Всі торгові марки є власністю їхніх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити текст Інструкції точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цієї Інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цій Інструкції.

ЗМІСТ

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	2
3. ОСОБЛИВОСТІ	2
4. СИСТЕМНІ ВИМОГИ	2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ	2
6. ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ	3
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте механічної дії на виріб.
- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Оптична миша – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

3. ОСОБЛИВОСТІ

- Високоточна оптична технологія
- Працює практично на будь-якій поверхні
- Стильний ергономічний дизайн
- Зручне колесо прокручування з прогумованою вставкою
- Інтерфейс USB
- Роздільна здатність миші – 800 dpi
- Для Windows XP/Vista/7/8 драйвери непотрібні

4. СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- ОС Windows XP/Vista/7/8.
- Вільний роз'єм USB.

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

- Підключіть маніпулятор до вільного USB-роз'єму ПК.
- Увімкніть комп'ютер. Інсталяція миші відбувається автоматично.
- Миша, окрім лівої і правої кнопок, має колесо прокручування, суміщене з третьою клавішею. В ОС Windows за допомогою колеса прокручування легко переглядати вікна та перегортати сторінки документів.

6. ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Вирішення
Маніпулятор не працює.	<ol style="list-style-type: none"> Від'єднайте мишу від ПК і перевірте контакти роз'ємів на предмет можливого пошкодження. Якщо жодних зовнішніх ушкоджень не виявлено та контакти справні, під'єднайте мишу до ПК знову. Зверніться до найближчого сервіс-центру.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та од. виміру	Значення
Сумісність з ОС	Windows/Mac
Тип миші	оптична
Роздільна здатність, dpi	800
Кількість кнопок	2 + 1 (колесо прокручування)
Інтерфейс	USB
Напрацювання на відмову	понад 3 000 000 натискань
Відповідність стандартам	FCC, CE
Довжина кабелю, м	1,5
Розміри, мм	108 × 72 × 40
Вага, г	81

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція **TM REAL-EL** постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність та технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Модель: **RM-280**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті www.real-el.com

Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Джо тн 5-39, Таллін, Хар'юмаа 10551, Естонія. Виготовлено в Китаї.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe tn 5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia.
Made in China.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.